

INSTRUCTION MANUAL

TABLE LANTERN ANTARES

5818818



Englisch

- | | |
|---|----------------------------------|
| ▪ Input connector: | micro USB 5V with charging cable |
| ▪ Output connector to charge other devices: | USB 5V |
| ▪ Red flashing: | charging; ca. 5 hr. |
| ▪ Red continuous: | full charged |
| ▪ Green continuous: | charging another device |

Warning

- Store indoors.
- Risk of electric shock: do not use in wet environments and avoid any contact with water or moisture.
- Do not drop the article in water. This can result in serious injuries or the risk of electrocution.
- If not in use, disconnect the wire.
- If defective do not dispose in fire but hand in at the correct location.
- Keep the lantern away from children.

Nederlands

- | | |
|--|-----------------------------|
| ▪ Laad ingang: | micro USB 5V met laadkabel |
| ▪ Uitgang om andere apparaten op te laden: | USB 5V |
| ▪ Rood knipperend: | aan het opladen, ca 5 uur. |
| ▪ Rood continu: | vol |
| ▪ Groen continu: | ander toestel aan het laden |

Waarschuwing

- Binnenshuis bewaren.
- Schokgevaar: niet gebruiken in vochtige ruimten en elk contact met water of vocht vermijden.
- Artikel niet in water laten vallen, hierdoor kunnen ernstige verwondingen
- Ontstaan of ontstaat gevaar voor elektrocutie.
- Indien niet in gebruik, snoer loskoppelen.
- Indien defect, de lantaarn niet in vuur vernietigen, maar op de juiste plaats inleveren.
- houd de lantaarn buiten bereik van kinderen.

Deutsch

- | | |
|--|--------------------------------|
| ▪ Input stik: | micro USB 5V med oplader kabel |
| ▪ Udgang stik til at oplade andre enheder: | USB 5V |
| ▪ Rot Blinker: | Laden, ca. 5 Stunden |
| ▪ Rot immer: | Voll |
| ▪ Grün immer: | laden einen andere Gerät |

Warnhinweis

- Im haus aufbewahren.
- Gefahr eines elektroschocks nicht in feuchten räumen verwenden und
- Jeden kontakt mit wasser oder feuchtigkeit vermeiden.
- Den artikel nicht ins wasser fallen lassen; dadurch können ernsthafte verletzungen oder die gefahr des todes durch stromschlag entstehen.
- Wenn sie sie nicht verwenden; das kabel abziehen.
- Bei defekter lampe; diese nicht verbrennen; sondern bei der zuständigen stelle abgeben.
- Die lampe ausserhalb des bereichs von kindern aufbewahren.

INSTRUCTION MANUAL

TABLE LANTERN ANTARES

5818818



Français

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ▪ Connecteur d'entrée : | micro USB 5V avec câble de chargement |
| ▪ Connecteur de sortie pour recharger d'autres appareils: | USB 5V |
| ▪ Rouge clignotant: | chargement, ca. 5 heures |
| ▪ Rouge continu: | complet |
| ▪ Vert continu: | chargement un autre appareil |

Mises en garde

- A conserver à l'intérieur.
- Danger d'électrocution. Ne pas utiliser dans des pièces humides et éviter tout contact avec l'eau ou l'humidité.
- Ne pas immerger l'article dans l'eau, ceci risque d'entraîner des blessures graves ou un risque d'électrocution.
- En cas de défaut, ne pas jeter au feu mais le remettre dans un centre agréé.
- Tenir la lampe hors de portée des enfants.
- Die lampe ausserhalb des bereichs von kindern aufbewahren.

Dansk

- | | |
|--|--------------------------------|
| ▪ Input stik: | micro USB 5V med oplader kabel |
| ▪ Udgang stik til at oplade andre enheder: | USB 5V |
| ▪ Rød blinkende: | opladning, ca. 5 timer. |
| ▪ Rød altid: | fuld |
| ▪ Grøn altid: | opladnede anden enhed |

Advarsel

- Stødfare: undgå at anvende apparatet i fugtige rum, og undgå enhver form for kontakt med vand eller fugt.
- Nedsæk ikke apparatet i vand, dette kan medføre alvorlige kvæstelser samt risiko for dødsfald ved elektricitet.
- Træk stikket ud når apparatet ikke anvendes.
- Hvis lampe er defekt, må den ikke afbrændes, men skal den afleveres til
- Afhændelse på det rette sted.
- Opbevar lampe udenfor børns rækkevidde.